מדריך מהיר

אנא קראו בעיון גם את חוברת "הוראות הפעלה" וחוברת "הוראות התקנה".

אפשרויות / זמן ייבוש		עדין ייבוש פחות אינטנסיבי (מומלץ לפריטים עדינים)	זמן מומלץ לבחירה מהירות סחיטה במכונת כביסה 800 סב׳ לדקה	1000 סב׳ לדקה	1200 סב׳ לדקה	כמות ק״ג
כותנה עד 6 ק״ג	ייבוש פלוס לאחסנה בארון		85´ 110´	–	60´ 100´	3.5 5.0
	ייבוש לאחסנה בארון		65´ 90´	–	50´ 75´	3.5 5.0
	ייבוש לגיהוץ		55´ 75´	–	30´ 65´	3.5 5.0
אריגים סינתטיים ועדינים עד 2.5 ק״ג	ייבוש פלוס לאחסנה בארון		40´	20´	–	2.5
	ייבוש לאחסנה בארון		35´	15´	–	2.5
	ייבוש לגיהוץ		30´	10´	–	2.5
אוורור	אוורור במשך 6 דקות ללא חימום	–	–	–	–	–

הפעלה	**מתחיל את מחזור הייבוש**
מופעל	נורית זו נדלקת כאשר המייבש מופעל
פילטר	נורית זו נדלקת כשיש צורך לנקות את הפילטר. **נקו את הפילטר בסיום כל פעולת ייבוש.**
סמני סדר זמן הייבוש	
ייבוש	**בורר התכניות – מצביע על**
אוורור	**שלב הייבוש הנוכחי לאחר**
סיום	**תחילת הייבוש**

- זמני הייבוש המומלצים מבוססים על מהירויות של 800, 1000 ו-1200 סיבובים לדקה.
- אם בוחרים במהירות ייבוש מופחתת, יש לייבש במשך זמן ארוך יותר.
- זמן הייבוש למגבות ופריטים כבדים עלול להיות ארוך יותר.

הכנת הכביסה

1. בדקו שכל הסוגרים (כפתורים, וויים וכו') סגורים ושכיסי הבגדים ריקים.
2. הפכו את הפריטים.
3. הניחו את הפריטים בתוף מבלי לחדק אותם ודאו שלא יסתבכו זה בזה.

מיינו את הכביסה:

א) לפי סימני הטיפול (בצווארון הבגד או בתפר פנימי):

- מתאים לייבוש במייבש כביסה
- ייבוש במייבש כביסה בעוצמה מופחתת בלבד
- לא מתאים לייבוש במייבש כביסה

ב) לפי חכמות ועובי/משקל הפריט
כאשר כמות הכביסה לייבוש עולה על קיבולת המייבש, מומלץ למיין את הכביסה לפי המשקל (לדוגמא להפריד בין מגבות לבגדים תחתונים).

ג) לפי סוג האריג
כותנה/פשתן: מגבות, בד מגבת, מפות שולחן ומצעים עשויים כותנה או פשתן.
סינתטי/עדין: חולצות, מכנסיים וכו' עשויים פוליאסטר או פוליאמיד, ותערובות כותנה עם סינתטי.

ד) לפי רמת הייבוש הרצויה
- מיינו לפי: יבש לארון, יבש לגיהוץ וכו'.

לא מתאימים למייבש כביסה: צמר, משי, גרבי ניילון, רקמה עדינה, פריטים עם קישוטי מתכת, פריטים מגושמים כגון שקי שינה וכדומה.

חשוב: השתמשו אך ורק בתוספים שמצויין עליהם שהם בטוחים לשימוש במייבש כביסה. יש לשטוף היטב פריטים שטופלו בחומרים מסירי כתמים לפני הייבוש. **פריטי פלסטיק ניתן לייבש רק אם מצויין עליהם במפורש שהם מתאימים לייבוש. לעולם אין לייבש פריטים עשויים גומי או פריטים שהתלכלכו בשמן צמחי.**

בחירת זמן או תכנית ייבוש או אפשרויות מיוחדות

זמן ייבוש, תכניות ואפשרויות:

- לבחירת זמן ייבוש או תכנית, סובבו את בורר הזמן עם כיוון השעון.
- לבחירת אפשרויות מיוחדות (אם קיימות), לחצו על הלחצנים המתאימים.
- לחצו שוב על הלחצן לביטול האפשרות המיוחדת.

התחלה וסיום מחזור ייבוש

1. לאחר בחירת זמן הייבוש, תכנית או אפשרויות מיוחדות, לחצו על לחצן ההפעלה (Start).
אם לא תוכלו להוציא את הכביסה מייד עם סיום הייבוש, יופעל שלב אוטומטי נגד קימוט במשך 12 דקות לכל היותר. התוף מסתובב בהפרשי זמן קבועים מראש, ובכך מונע את קימוט הבגדים.
2. עם סיום מחזור הייבוש, כוונו את בורר זמן הייבוש למצב "**0**".
נורית "מכונה מופעלת" כבויה.

הפסקת מחזור ייבוש

כדי להפסיק את הייבוש באמצע הפעולה:

1. כוונו את בורר זמן הייבוש לתכנית "אוורור".
2. המתינו לפחות 5 דקות לפני פתיחת הדלת, כדי לאפשר למייבש להתקרר. כדי לשמור על בטיחותכם, הייבוש נעצר באופן אוטומטי עם פתיחת הדלת.
3. להפעלה מחדש, סגרו את הדלת ולחצו שוב על לחצן ההפעלה (Start).

המסנן

<u>חשוב לנקות את המסנן בסיום כל ייבוש</u>:

1. פתחו את הדלת.
2. משכו את המסנן כלפי מעלה.
3. נקו את הסיבים עם מברשת רכה או עם קצוות האצבעות.
4. החזירו את המסנ למ ומו בדחיפה.

התקנה מתחת לשיש

להתקנה מובנית (Built In):

1. מומלץ לא להסיר את המשטח העליון של המייבש.
2. חברו את המייבש למערכת אוורור חיצונית כדי שאדים מהמייבש לא יפגעו במשך השנים בארונות שלכם.

איתור תקלות

במידה ומתגלה תקלה, בצעו את הבדיקות הבאות לפני שתתקשרו לשירות:

הייבוש אורך זמן רב מדי / הכביסה אינה יבשה מספיק:

- האם בחרתם זמן ייבוש מתאים?
- האם הכביסה שהכנסתם למייבש היתה רטובה מדי? (מהירות סחיטה במכונת כביסה של פחות מ-800 סיבובים לדקה)?
- האם המסנן מלוכלך (נורית המסנן דולקת)?

המייבש אינו פועל:

- האם השקע מוכנס היטב לתקע החשמל?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם המפסק הראשי ("נתיך") "קפץ"?
- האם הדלת סגורה עד הסוף?
- האם בחרתם בזמן ייבוש?
- האם לחצתם על לחצן ההפעלה (Start)?

נורית המסנן נדלקת:

- האם מסנן הסיבים נקי?
- האם יש חסימה בצינור האוורור?

שירות לאחר מכירה

במידה ועברתם על כל הבדיקות שלעיל והתקלה ממשיכה או חוזרת שוב, כבו את המייבש ופנו לשירות לאחר מכירה (לפרטים עיינו בתעודת האחריות).

ציינו את:

- אופי התקלה.
- סוג ודגם המייבש.
- קוד השירות (המספר שלאחר המילה "Service" בתווית המפרט הטכני) אותו ניתן לראות בצד ימין כאשר הדלת פתוחה.
- כתובתכם המלאה ומספר טלפון